

PR12 Pallet in plastica riciclata

1200x800 mm



Caratteristiche:

- Il pallet CPR in plastica a quattro vie, non reversibile, di colore Marrone è una attrezzatura utilizzabile nei circuiti distributivi e di trasporto merci.
- Realizzato in un impianto di stampaggio innovativo, con l'utilizzo di materie plastiche eterogenee riciclate a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o materiali da post consumo R-POMIX UNI 10667-16.
- Il pallet, riciclabile a fine vita, è facilmente lavabile e sanificabile, inattaccabile dalla ruggine, insensibile a variazioni di peso a contatto con l'acqua.
- Il pallet è dotato di bordini di contenimento ed accorgimenti tecnici per limitare lo scivolamento del carico costituito dalle casse in plastica CPR.
- Il pallet è dotato di etichetta di tracciabilità Smart Label con TAG RFID, Bar code EAN128 e Data Matrix.

Vantaggi:

- Tara costante.
- Lavabile e sanificabile.
- Tracciabile.
- Riciclabile a fine vita.

La caratterizzazione con logotipi e colori personalizzati funge da deterrente verso utilizzi impropri.

Le caratteristiche tecniche aumentano la stabilità del carico riducendo i danni al prodotto ed i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Perfetta compatibilità con casse nei formati standard 600x400 mm e 400x300 mm.

Utilizzabile con le comuni attrezzature di movimentazione. Facile da impilare.

Specifiche:

- Dimensioni (mm):
Lunghezza 1.200
Larghezza 800
Altezza 150

Finestra ingresso pallet (mm):
L1200; Larghezza 325 Altezza 95
L 800; Larghezza 227 Altezza 95

Tara a vuoto 23 kg +/-5%

Carico di lavoro massimo:

I valori riportati, si intendono per pallet integri e per carico stabile, uniformemente distribuito, con strati interbloccati o legati, temperature utilizzo fra i +5°C e +35°C;

- statico: pallet in appoggio su di una superficie uniforme e planare kg 2000.
- dinamico su forche: kg 1000.
- utilizzo in scaffalatura con appoggio sui "blocchetti" esterni: kg 1000.

Indicazioni per l'uso:

Il pallet è non reversibile e non adatto all'utilizzo in appoggio sulla porzione degli assi inferiori sottostanti i vani di inforamento.

Non sollevare e/o movimentare il pallet in appoggio sull'asse inferiore.

Si raccomanda all'utilizzatore di controllare l'integrità del pallet prima dell'uso.

Eseguire test di verifica preliminari per le proprie condizioni e tipologie di carico, anche nel caso di utilizzo del pallet su impianto di movimentazione automatizzato o a gravità, dato il carattere specifico di ogni configurazione tecnica.

I pallet CPR sono proprietà inalienabile ed esclusiva di CPR System e non possono essere venduti o acquistati.
CPR si riserva il diritto di modificare le informazioni sopra riportate senza preavviso.

www.cprsystem.it - info@cprsystem.it

CPR System s.c.
Sede Legale Via Verdi 8 40051 Malalbergo (BO)
Sede Operativa Via Nazionale 3 44028 Gallo (FE)
tel. 0532 823912 fax. 0532 823938